

Direct  
interactions

INVIARE  
MESSAGGIO



# Esempio: inviare messaggio



Esempio  
Inviare un messaggio

Voglio che arrivi un messaggio al numero indicato  
quando premo il BLE-B.


## BLEBRICKS NECESSARI




BLEB



RPS  
batteria



# Esempio: inviare messaggio



Se il pulsante del BLE-B  
è  
premuta  
allora questo telefono  
invia un SMS  
al numero xxxxxxxx  
testo messaggio: sto arrivando!



## Testa la tua interaction

Premi il pulsante del BLE-B: il tuo telefono invierà un breve SMS al numero indicato.