

Direct
interactions

STAZIONE
METEO



Esempio: stazione meteo



Esempio
Creare stazione meteo

Voglio che il mio BLE-B lampeggi rosso quando sta per piovere.

BLEBRICKS NECESSARI



BLEB



RPS
batteria



ENV
qualità aria




FIX
Utile per
fissare il BLE-B
all' esterno



Esempio: stazione meteo



Se la pressione atmosferica
è minore o uguale a
1000 hPa
allora su questo BLE-B
il LED lampeggia
rosso.



PRESSIONE	METEO
< 1000 hPa	Brutto tempo
> 1000 hPa	Bel tempo



Testa la tua interaction
Poni all'esterno il BLE-B quando sta per piovere: se lampeggia rosso hai fatto un ottimo lavoro!