

Direct
interactions

INVIARE
MESSAGGIO



Esempio: inviare messaggio



Esempio
Inviare un messaggio

Voglio che arrivi un messaggio al numero indicato
quando premo il BLE-B.


BLEBRICKS NECESSARI




BLEB



RPS
batteria



Esempio: inviare messaggio



Se il pulsante del BLE-B
è
premuta
allora questo telefono
invia un SMS
al numero xxxxxxxx
testo messaggio: sto arrivando!



Testa la tua interaction

Premi il pulsante del BLE-B: il tuo telefono invierà un breve SMS al numero indicato.